

Trova giorno

La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare la data dopo un determinato numero di giorni.

Registratore vocale

Il **Registratore vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Invio di una registrazione vocale

Una volta conclusa la registrazione, selezionare **Opzioni**.

Uso della calcolatrice

1 Premere **Menu** e selezionare **Accessori**, quindi scegliere **Calcolatrice**.

2 Premere i tasti numerici per inserire i numeri.

Utilizzo del cronometro

1 Premere **Menu** e selezionare **Accessori**, quindi scegliere **Cronometro**.

2 Selezionare **Inizio** per avviare il timer.

Conversione di unità

1 Premere **Menu** e selezionare **Accessori**, quindi scegliere **Convertitore**.

Impostazioni di data e ora

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese → Supporto. Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare

Impostazioni di data e ora

2 Selezionare una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** oppure **Velocità**.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

1 Premere **Menu** e selezionare **Accessori**, quindi scegliere **Orologio mondiale**.

2 Per trovare il fuso orario di una città specifica, premere **Opzioni** e selezionare **Nuova città**.

questo menu: Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI. **Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth** Per accedere a **Bluetooth** premere **Menu**, selezionare **Impostazioni**, scegliere **Connettività**, quindi **Bluetooth**. **Associazione con un altro dispositivo Bluetooth** Associando il telefono LG-C320 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità in **Impostazioni** del menu **Bluetooth**, selezionando **Visibilità** dispositivo, quindi **Visibile**.

2 Da **Bluetooth**, scegliere **Attiva Bluetooth** e selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

3 Il telefono LG-C320 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionarne **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La commissione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **Attiva Bluetooth** e su **Visibile**.

2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

3 Il dispositivo LG-C320 stabilirà automaticamente la connessione all'auricolare Bluetooth e passerà al profilo auricolare.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per attivare Bluetooth:

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Connettività**, quindi selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Attiva Bluetooth**.

3 Selezionare **Disattiva Bluetooth** per disattivare il Bluetooth.

Per inviare un file:

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Impostazioni TELEFONO** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di selezionare Sì o No per attivare o disattivare le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo LG-C320.

Blocco tastiera - Consente di scegliere la durata del blocco tastiera automatico.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere Uso del gestore di memoria.

Riprestina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Info dispositivo - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo LG-C320.

Modifica delle impostazioni del dispositivo

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Profilii** e scegliere il profilo che si desidera modificare.

3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Personalizza**.

4 In questa sezione è possibile cambiare tutti i toni, i relativi volumi e le opzioni di avviso.

Uso della modalità volo

Una volta attivata la Modalità volo, non sarà possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

questo menu: Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

Per accedere a **Bluetooth** premere **Menu**, selezionare **Impostazioni**, scegliere **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono LG-C320 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità in **Impostazioni** del menu **Bluetooth**, selezionando **Visibilità** dispositivo, quindi **Visibile**.

2 Da **Bluetooth**, scegliere **Attiva Bluetooth** e selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

3 Il telefono LG-C320 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionarne **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La commissione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **Attiva Bluetooth** e su **Visibile**.

2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

3 Il dispositivo LG-C320 stabilirà automaticamente la connessione all'auricolare Bluetooth e passerà al profilo auricolare.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per attivare Bluetooth:

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Connettività**, quindi selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Attiva Bluetooth**.

3 Selezionare **Disattiva Bluetooth** per disattivare il Bluetooth.

Per inviare un file:

1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.

3 Selezionare Sì per attivare il Bluetooth se non è già attivato.

4 Il dispositivo LG-C320 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **OK**.

Per ricevere un file:

1 Aprire il file che si desidera ricevere, normalmente una foto, un video o un file musicale.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.

3 Selezionare Sì per ricevere il Bluetooth se non è già attivato.

4 Il dispositivo LG-C320 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera ricevere il file e selezionare **OK**.

Modifica delle impostazioni per data e ora

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Impostazioni TELEFONO** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di selezionare Sì o No per attivare o disattivare le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo LG-C320.

Blocco tastiera - Consente di scegliere la durata del blocco tastiera automatico.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere Uso del gestore di memoria.

Riprestina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Info dispositivo - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo LG-C320.

Modifica delle impostazioni del dispositivo

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Profilii** e scegliere il profilo che si desidera modificare.

3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Personalizza**.

4 In questa sezione è possibile cambiare tutti i toni, i relativi volumi e le opzioni di avviso.

Uso della modalità volo

Una volta attivata la Modalità volo, non sarà possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

questo menu: Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

Per accedere a **Bluetooth** premere **Menu**, selezionare **Impostazioni**, scegliere **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono LG-C320 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità in **Impostazioni** del menu **Bluetooth**, selezionando **Visibilità** dispositivo, quindi **Visibile**.

2 Da **Bluetooth**, scegliere **Attiva Bluetooth** e selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

3 Il telefono LG-C320 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionarne **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La commissione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **Attiva Bluetooth** e su **Visibile**.

2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

3 Il dispositivo LG-C320 stabilirà automaticamente la connessione all'auricolare Bluetooth e passerà al profilo auricolare.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per attivare Bluetooth:

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Connettività**, quindi selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Attiva Bluetooth**.

3 Selezionare **Disattiva Bluetooth** per disattivare il Bluetooth.

Per inviare un file:

1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.

3 Selezionare Sì per attivare il Bluetooth se non è già attivato.

4 Il dispositivo LG-C320 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **OK**.

Per ricevere un file:

1 Aprire il file che si desidera ricevere, normalmente una foto, un video o un file musicale.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.

3 Selezionare Sì per ricevere il Bluetooth se non è già attivato.

4 Il dispositivo LG-C320 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera ricevere il file e selezionare **OK**.

Modifica delle impostazioni per data e ora

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **TELEFONO** e scegliere **Data e ora**, quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito:

Impostazione data e ora - Per aggiornare automaticamente la data e ora del telefono, selezionare Sì Aggiornamento.

Formato data - È possibile immettere la data corrente. È possibile impostare il formato della data (GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA/MM.GG).

Separatore data - È possibile immettere la data corrente. È possibile impostare il separatore della data (GG/MM/AAAA, GG.MM.AAAA, GG-MM.AAAA).

Formato ora - È possibile impostare il formato **12 ore** o **24 ore**.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono LG-C320 e le informazioni importanti in esso contenute.

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **TELEFONO**.

2 Selezionare **Sicurezza**, quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito:

questo menu: Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

Per accedere a **Bluetooth** premere **Menu**, selezionare **Impostazioni**, scegliere **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono LG-C320 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità in **Impostazioni** del menu **Bluetooth**, selezionando **Visibilità** dispositivo, quindi **Visibile**.

2 Da **Bluetooth**, scegliere **Attiva Bluetooth** e selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

3 Il telefono LG-C320 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionarne **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La commissione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **Attiva Bluetooth** e su **Visibile**.

2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

3 Il dispositivo LG-C320 stabilirà automaticamente la connessione all'auricolare Bluetooth e passerà al profilo auricolare.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per attivare Bluetooth:

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Connettività**, quindi selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Attiva Bluetooth**.

3 Selezionare **Disattiva Bluetooth** per disattivare il Bluetooth.

Per inviare un file:

1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.

3 Selezionare Sì per attivare il Bluetooth se non è già attivato.

4 Il dispositivo LG-C320 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **OK**.

Per ricevere un file:

1 Aprire il file che si desidera ricevere, normalmente una foto, un video o un file musicale.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.

3 Selezionare Sì per ricevere il Bluetooth se non è già attivato.

4 Il dispositivo LG-C320 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera ricevere il file e selezionare **OK**.

Richiesta PIN - Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.

Blocco dispositivo - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono **Mai, All'avvio del dispositivo, Una volta modificata la scheda SIM** o **Subito**.

Blocco applicazione - È possibile bloccare i contenuti che si desidera nascondere (Rubrica, Messaggi, E-mail, ecc.).

Modifica codici - Consente di modificare il Codice PIN (questa voce di menu compare se la richiesta del codice PIN è attivata), Codice PIN2, Codice sicurezza.

Nota: il codice di sicurezza predefinito è 0000

Visualizzazione dello stato della memoria

Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**, scegliere

Periferiche, quindi **Stato memoria**. Viene visualizzato lo stato corrente delle memorie del dispositivo LG-C320.

Reimpostazione del tuo telefono

Utilizzare **Ripristina tutte le impostazioni** in telefono del menu **Impostazioni** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

questo menu: Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

Per accedere a **Bluetooth** premere **Menu**, selezionare **Impostazioni**, scegliere **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono LG-C320 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità in **Impostazioni** del menu **Bluetooth**, selezionando **Visibilità** dispositivo, quindi **Visibile**.

2 Da **Bluetooth**, scegliere **Attiva Bluetooth** e selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

3 Il telefono LG-C320 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionarne **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.